



Bedienungs- anleitung

Laden per RFID-Karte

- Verbinden Sie Ihr Auto und die Ladestation mit dem Ladekabel.
- Halten Sie Ihre RFID-Karte an den dafür vorgesehenen Reader auf der Vorderseite der Ladestation.
- Beenden Sie den Ladevorgang über Ihr Fahrzeug und stecken Sie das Ladekabel aus.

Laden per App

- Wählen Sie den gewünschten Ladepunkt in der App aus.
- Verbinden Sie Ihr Auto und die Ladestation mit dem Ladekabel.
- Starten Sie den Ladevorgang in der App.
- Beenden Sie den Ladevorgang über die App oder Ihr Fahrzeug und stecken Sie das Ladekabel aus.

Sie sind noch kein registrierter Ladekunde? Informationen zur Registrierung finden Sie unter:

<https://elektromobilitaet.mvv.de/eMotion-registrierung>

Direktladen (ad-hoc Zugang)

- Scannen Sie den QR-Code auf dem Aufkleber mit Ihrem Smartphone oder geben Sie die angegebene Internetadresse ein.
- Geben Sie bei Bedarf Ihre Zahlungsinformationen an und starten Sie den Ladevorgang.
- Beenden Sie den Ladevorgang über Ihr Fahrzeug und stecken Sie das Ladekabel aus.

Bei Störungen und Beschädigungen rund um die Uhr zu erreichen: **0800 688 6880**

Nutzungsbedingungen der Ladestationen

- Starten Sie keinen Ladevorgang bei sichtbaren Beschädigungen an Station, Stecker, Kupplung oder Ladekabel.
- Achten Sie auf etwaige Fremdkörper in Stecker und Buchsen.
- Achten Sie beim Ladevorgang darauf, dass das Ladekabel keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert.
- Das Elektrofahrzeug und die Fahrzeugbatterie müssen beim Starten des Ladevorgangs in technisch einwandfreiem Zustand sein.
- Benutzen Sie nur CE-zertifizierte Ladekabel und Adapter und rollen Sie das Ladekabel vollständig aus.
- Bitte parken Sie korrekt.
- Bitte beachten Sie zusätzlich die Nutzungsbedingungen Ihres Ladeserviceanbieters.